

Configurazione Viacard per Dreambox



Installate l'ultima immagine **gemini** e attivate tramite il blu pannel il **kernel ftdi_sio** e **usb_sio**, configurate il vostro Viacard nel seguente modo:

Phoenix 3,68mhz 5volt o 3 volt in base alla necessità.

Per far funzionare il viacard con la CCcam, installate la CCcam nel Dreambox, inserite **/etc** il file **CCcam.cfg** in dotazione nella cartella **CCcam**.

Per far funzionare il viacard con **la CCcam + Newcs** installare la **CCcam** e la **Newcs** nel Dreambox, inserite **/etc** il file **CCcam.cfg** e il file **Newcs.xml** in **var/tuxbox/config** troverete questi due file nella cartella **CCcam + Newcs**